

戸建玄関ドアリモコン電気錠システムの解錠方法

(ミネベアショウワ株式会社(旧:株式会社ユーシン・ショウワ))

対象リモコン(双方向送信機)形状



停電時はリモコン送信機による操作はできません、
メカニカルキーで施錠/解錠を行ってください。

【利用方法・注意事項】

停電が起きても受信機に登録している情報は消えません。
停電復旧時に情報を再登録する必要はありません。