

## トイレ（アラウーノシリーズ）の停電時、断水時の排水方法 ※全機種共通内容

### ① 停電用ハンドルで排水する方法

動画 [パナソニック トイレ取説動画：アラウーノ停電ハンドル操作説明](#)

方法 <https://sumai.panasonic.jp/saigai/toilet/>

カバーの外し方 <https://sumai.panasonic.jp/saigai/toilet/cover.html>

- ・ハンドルに手が届かない、スペースがないときの排水する方法  
ハンドル操作ができない場合、ハンドル操作をするかわりに、  
便器洗浄面にバケツで約5Lの水を2回入れることで汚物を排出  
することができます。



### ② 電池使用して排水する方法（一部機種）

動画 [\(288\) アラウーノ L 1 5 0 ・ S 1 6 0 停電時のトイレ排水方法 - YouTube](#)

新型アラウーノ（品番：CH130 シリーズ）、アラウーノ L150（品番：CH150 シリーズ）、アラウーノ S160（品番：CH160 シリーズ）については9V 角形アルカリ乾電池（別売品）を1個使用して排水することが可能です。



9V 角形アルカリ乾電池（別売品）

トイレ お客様サポート アラウーノ シリーズ別情報にも詳しい情報を掲載しています。

[詳しくはこちら](#)